

キャスター使用上のご注意



1. 使用条件について

- ▶ 荷重限度を超えて使用しないでください。

総荷重の限度 = 1ヶあたりの許容荷重 × 4 × 0.8

※キャスター4輪の場合 (同シリーズ使用時)

- ▶ 平坦な路面で使用してください。段差のある面で落下させたり衝撃を加えないでください。
- ▶ 動力による牽引や機械の一部として使用するなど、定められた用途 (人力により移動や搬送を容易にする目的) 以外では使用しないでください。
- ▶ 常温の構内などで使用されるものとし、特別な温度・化学物質・極端な水・塩などの影響を受けないようにしてください。

2. ストッパーについて

- ▶ ストッパーを掛けた状態で傾斜地に放置しないでください。
- ▶ ストッパーを掛けたまま無理に動かさないでください。
- ▶ 過度に踏み付けしないでください。

3. 製品の改造について

使用者の責任で製品を改造・組み換え・塗装することや溶接などの方法で取付けることについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

4. 車輪選定について

車輪は材質や使用環境により床面を汚染 (マーキング) したり、損傷するおそれがあります。

5. 取付けについて

- ▶ キャスターは同シリーズを組み合わせて使用してください。
- ▶ 取付け穴部の寸法に適したボルトを用い、固定した接続部にしっかりと取付けてください。回転時本体エプロン部との接触到注意してください。
- ▶ 差し込みタイプキャスターの取付け時は、適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定してください。
- ▶ 接地面が水平になるように取付けてください。
- ▶ 旋回車は旋回軸が垂直になるように取付けてください。
- ▶ 固定車は互いに平行になるように取付けてください。
- ▶ キャスターの取付けの際は、接続部を確認し、ボルトナットや本体に歪みやゆるみがないように確実に取付けてください。

6. 点検・保守・交換について

事故防止のため定期的な点検・保守・交換を行なってください。

- ▶ 取付部・車軸部の締結に緩みが生じていないか定期的に点検を行い、異常がある場合は締結してください。
- ▶ 旋回部・車軸部に注油を行なってください。異物が入って回転が悪くなっている場合は取り除いてください。
- ▶ 車輪や金具に変形や破損が生じた場合は適宜新しいものに交換してください。
- ▶ ストッパーの定期点検を行なってください。制動性能や動作に異常のある場合は新しいものに交換してください。

※詳細やご不明な点はお問い合わせください。

TMEH ジャパン株式会社

お問合せ TEL 0532-34-7668 <https://www.tmehjapan.jp/>

